Formation Windows – Bios & UEFI - Sr 10-11 – Sr22 - Cours

Michel Cabaré / www.cabare.net / michel@cabare.net

Bios & UEFI – MBR & GPT - Sr 10-11 – Sr 22 - Cours V1-10 - Décembre 2021



https://WWW.CABARE.NET ©







TABLE DES MATIÈRES

DISQUE MBR	4
LES CATEGORIES DE PARTITION SUR SYSTEME INTEL:	. 4
STRUCTURE D'UN DISQUE WINDOWS UTILISANT MBR	. 5
Partition système	. 5
Partition Windows	5
Partition des outils de récupération (optionnelle)	6
DATCH MDK	. 0
DISQUE GPT	7
STRUCTURE D'UN DISQUE WINDOWS UTILISANT GPT	. 7
Partition système	7
Partition MSR (Microsoft® Reserved Partition)	7
Partition Windows	/
BATCH GPT	. 8
BIOS OU UEFI	. © 0
BIOS PUIS UEFI – HISTORIQUE :	9
BIOS FONCTIONNEMENT:	.9
ACTIVATION CSM OULECACY	10
ACTIVATION USE I LEGACT	11
Carte réseau – PXE	12
MSINF032.EXE : SAVOIR SI ON UTILISE UN BIOS OU UN UEFI	12
PARTITION MBR - GPT	13
	10
TABLE DE PARTITIONNEMENT	13
	13
PARTITION GPT	14
	15
CONVERTIR UN DISOUE GPT EN MRR – DISKPART	16
CONVERTIR UN DISQUE OF LEVINDR DISKLART MARCHINE $(10 - 1703)$	16
GET-DISK – LISTE DES TYPES DE DISOUES PRESENTS	17
BIOS UEFI +PARTITION GPT = VM DE TYPE 2	17
BOOT D'IIN SYSTEME	18
	10
DIOS + MDR + PROGRAMME AMORÇAGE	10
SEQUENCE DE BOOT	18
MULTI-BOOT 10-SEVEN (BOOTMGR) - XP (NTI DR) ·	18
RAPPEL BOOT XP & NTLDR:	19
SECURE BOOT	21
	21
NOTION DE SECURE BOOT	21
ACTIVER SECURE BOOT	21
DESACTIVER SECURE BOOT	22
T.P.M	23
OBJECTIF DE TPM 1.2 OU 2.0	23
DESACTIVER TPM	23
ANNEXE 1 – CONFIG DE PARTITIONS DEPLOIEMENT VIA WDS	24
OBJECTIF A ATTEINDRE 2 PARTITIONS MBR - BIOS	24
FICHIER DE REPONSE	24
OBJECTIF A ATTEINDRE 4-(5) PARTITIONS GPT - UEFI	26



FICHIER DE REPONSE



Les catégories de partition sur système INTEL:

Un disque contient une table des partitions (MBR Master Boot Record).

Les 446 premiers octets sont réservés au code du programme (ce code, lui dépend toutefois du système d'exploitation sous lequel la MBR a été créée).
 Les 64 octets suivants offrent la place nécessaire à une table de partition pouvant contenir jusqu'à quatre entrées.

MBR	IPL - La	nceur de	e programmes	initial Table	Nor de partitions Mag	nbre jique
▶						
	448	octets		16 octe	ts 2 oc	ctets
Active	CHS début	Type	CHS fin	Secteur début	Nbre Secteur	
1 octet	3 octets	1 octet	3 octets	4 octets	4 octets	

Chaque entrée dans la table des partitions peut correspondre soit à une **partition primaire** (dite aussi **principale**) soit à une **partition étendue**, (qui elle même peut contenir des partitions dites logiques)

Les 3 catégories de **partition primaires** (ou **principales**), **étendues** et **logiques** sont des notions INDEPENDANTES de tout système d'exploitation. <u>La notion est</u> <u>liée UNIQUEMENT à la plate-forme matérielle, à savoir INTEL</u> (et compatibles)

On peut répartir ces catégories de partitions en 2 groupes logiques :

- Les partitions "conteneur" = qui sont essentiellement d'un seul type :
 - étendues (définissant une table de partition "hors MBR" dans ce que l'on nomme une EBR)
- Les partitions "contenus" = qui sont de deux types :
 - primaires (définies dans une table de partition dite MBR Master Boot record) au nombre de 4 maximum par disque physique
 - logiques (définies dans la EBR Extended Boot Record d'une partition étendue)

Le problème (historique) est qu'au départ seulement 4 "rayonnages" au maximum ont été prévus. Toujours pour des questions historiques (au départ, les disques étaient tous petits, comparés à ceux de maintenant), on ne peut créer que **un ou deux** compartiments, le 2ème étant alors un nouveau tiroir, "emboîté" dans un compartiment. Et ce "petit" tiroir peut **à nouveau** contenir 2 compartiments, un pour du rangement (=partition LOGIQUE), et un autre pour un nouveau tiroir, et ainsi de suite, à l'infini (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place du tout)

Donc un disque pourra avoir la structure suivante :

DISQUE PHYSIQUE					
Partition primaire Partition étendue					
	Partition logique	Partition	étendue		
	Partition logique Partition étend				
Partition					

Ce disque possède 1 partition **PRIMAIRE** (celle où on va stocker le système d'exploitation généralement), et 3 partitions **LOGIQUES** (ici ce sont les seules



qui nous intéressent : les "contenus", les partitions **ÉTENDUES** n'étant que des "contenants")

NB : Une table de partition (que ce soit celle du MBR ou celle d'une partition étendue) ne peut pas contenir plus de 4 entrées.

N.B : Si vous créez des partitions principales multiples, seule une partition principale peut être active à la fois.

N.B : La plupart des systèmes d'exploitation ne peuvent être amorcés qu'à partir d'une partition principale (qui peut contenir un secteur de boot)



Structure d'un disque Windows Utilisant MBR

Lorsque vous déployez Windows sur un appareil **BIOS**, vous devez formater les disques durs à l'aide d'un système de fichiers **MBR**. Windows ne prend pas en charge le système de fichiers **GPT (GUID Partition Table)** sur les ordinateurs **BIOS**.

Un lecteur **MBR** peut contenir jusqu'à quatre **partitions standard**. Habituellement, ces partitions standard sont appelées **partitions principales**.

Disk 0 default partition layout (BIOS-based PCs)

System Windows Reco	very
---------------------	------

Partition système

Chaque lecteur de démarrage doit contenir une partition système qui doit être configurée en tant que partition active.

La taille minimale de cette partition est de 100 Mo.

Partition Windows

Cette partition doit être d'au moins **20 gigaoctets (Go)** d'espace pour les versions 64 bits ou d'au moins 16 Go pour les versions 32 bits. Cette partition doit être formatée au système de fichiers **NTFS**.

Elle doit disposer d'un espace libre de 10 Go après que l'utilisateur a terminé la phase **Out Of Box Experience (OOBE)**. Cette partition peut avoir au maximum **2 téraoctets (To**) d'espace.

N.B: Les outils logiciels permettant d'étendre l'espace de partitionnement accessible au-delà de 2 To ne sont pas pris en charge par le **BIOS**, car ils peuvent interférer avec des solutions logicielles liées à la récupération et à la compatibilité des applications



Partition des outils de récupération (optionnelle)

L'image des outils **Environnement de récupération Windows (Windows RE**) (**winre.wim**) doit se trouver sur une partition distincte de celle de Windows pour prendre en charge le basculement automatique et le démarrage sur les partitions chiffrées avec éventuellement l'utilitaire de chiffrement de lecteur **BitLocker** de Windows.

Cette image peut être incluse dans la même partition que la partition système. Cependant, nous vous recommandons de placer cette partition dans une partition distincte, immédiatement après la partition Windows.

Cela permet à Windows de modifier et recréer la partition ultérieurement si des mises à jour futures nécessitent une plus grande image de récupération.

Elle doit bénéficier d'un espace suffisant pour l'image des outils Environnement de récupération Windows (**winre.wim**, généralement 250 à 300 Mo, selon la langue de base et les personnalisations ajoutées) et de suffisamment d'espace libre pour que la partition puisse être capturée par les utilitaires de sauvegarde :

- Si la partition est inférieure à 500 Mo, elle doit avoir au moins 50 Mo d'espace libre.
- Si la partition est supérieure ou égale à 500 Mo, elle doit avoir au moins 320 Mo d'espace libre.
- Si la partition est supérieure à 1 Go, au moins 1 Go d'espace libre.

Batch MBR

```
format quick fs=ntfs label="System"
assign letter="S"
active
rem == a. Create the Windows partition ======
create partition primary
rem == b. Create space for the recovery tools
shrink minimum=500
      ** NOTE: Update this size to match the
rem
           size of the recovery tools
rem
                              **
           (winre.wim)
rem
rem == c. Prepare the Windows partition ======
format guick fs=ntfs label="Windows"
assign letter="W"
rem == 3. Recovery tools partition ==========
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Recovery"
assign letter="R"
set id=27
list volume
exit
```



Structure d'un disque Windows Utilisant GPT

Pour déployer Windows sur un appareil **UEFI**, il faut formater le disque dur sur lequel se trouve la partition Windows en utilisant un système de fichier **GPT** (**GUID Partition Table**). Les lecteurs supplémentaires peuvent être au format **GPT** ou **MBR** (**Master Boot Record**).

Disk 0 default partition layout (UEFI-based PCs)



Partition système

L'appareil doit contenir une partition système. Sur des disques **GPT**, il s'agit de la partition **système EFI** ou **ESP (EFI System Partition)**. Cette partition est habituellement stockée sur le disque dur principal. C'est sur celle-ci que l'appareil démarre.

Cette partition a une taille minimale de 100 Mo et doit être formatée selon le format de fichier **FAT32**.

Cette partition est gérée par le système d'exploitation et ne doit pas contenir d'autres fichiers, y compris les outils **Windows RE**.

Partition MSR (Microsoft® Reserved Partition)

À partir de Windows 10, la taille de la partition **MSR** est de 16 Mo.

Ajoutez une partition **MSR** sur chaque lecteur **GPT** pour faciliter la gestion des partitions. La **MSR** est une partition réservée qui ne reçoit pas d'ID de partition. Elle ne peut pas stocker de données d'utilisateurs.

Partition Windows

Cette partition doit être d'au moins **20 gigaoctets** (Go) d'espace pour les versions 64 bits ou d'au moins 16 Go pour les versions 32 bits. La partition Windows doit être formatée au système de fichiers **NTFS**.

Elle doit disposer d'un espace libre de 10 Go après que l'utilisateur a terminé la phase **Out Of Box Experience (OOBE).**

Partition des outils de recuperation (optionnelle)

Cette partition doit être d'au moins 300 Mo.

Elle doit bénéficier d'un espace suffisant pour l'image des outils Environnement de récupération **Windows (winre.wim**, généralement 250 à 300 Mo, selon la langue de base et les personnalisations ajoutées) et de suffisamment d'espace libre pour que la partition puisse être capturée par les utilitaires de sauvegarde :

• Si la partition est inférieure à 500 Mo, au moins 50 Mo d'espace libre.



- Si la partition est supérieure ou égale à 500 Mo, au moins 320 Mo d'espace libre.
- Si la partition a une taille supérieure à 1 Go, au moins 1 Go d'espace libre.

Cette partition doit utiliser l'ID de type : DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC.

L'image des outils **Environnement de récupération Windows (Windows RE**) (**winre.wim**) doit se trouver sur une partition distincte de celle de Windows pour prendre en charge le basculement automatique et le démarrage sur les partitions chiffrées avec éventuellement l'utilitaire de chiffrement de lecteur **BitLocker** de Windows.

Il est recommandé de placer cette partition immédiatement après la partition Windows. Cela permet à Windows de modifier et recréer la partition ultérieurement si des mises à jour futures le nécessitent

Batch GPT

```
A utiliser avec dispart pour créer 4 partitions avec une table GPT
    rem == CreatePartitions-UEFI.txt ==
    rem == These commands are used with DiskPart to
    rem create four partitions for a UEFI/GPT-based PC.
    select disk 0
    clean
    convert gpt
    create partition efi size=100
    rem ** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives,
    rem
               change this value to size = 260 **
    format guick fs=fat32 label="System"
    assign letter="S"
    rem == 2. Microsoft Reserved (MSR) partition =======
    create partition msr size=16
    rem == a. Create the Windows partition ========
    create partition primary
    rem == b. Create space for the recovery tools ===
    shrink minimum=500
           ** NOTE: Update this size to match the size of the recovery tools
    rem
               (winre.wim)
    rem
    rem == c. Prepare the Windows partition ========
    format quick fs=ntfs label="Windows"
    assign letter="W"
    create partition primary
    format guick fs=ntfs label="Recovery tools"
    assign letter="R"
    set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
    gpt attributes=0x8000000000000001
    list volume
```





BIOS puis UEFI – historique :

Le BIOS est le premier logiciel qui a été stocké dans la mémoire rom / flash des ordinateurs depuis les premiers PC de 1981 et qui permet de démarrer l'ordinateur.

Aujourd'hui tous les **PC** ont un **UEFI**, mais il est courant de désigner **UEFI** comme étant un **BIOS UEFI**. (erreur de langage)

Le **BIOS** ne sachant pas gérer **GPT** il est donc impossible d'avoir un disque dur de démarrage du PC > 2,2 To.

Ce problème s'est posé en premier pour les serveurs avec des disques RAID. C'est pour cela que les serveurs ont été les premiers à proposer UEFI et GPTUEFI est le logiciel qui est stocké dans la mémoire flash des ordinateurs modernes qui permet de démarrer l'ordinateur. C'est lui qui initialise l'ordinateur, va vérifier que les composants fonctionnent correctement et va chercher le disque dur ou le CD-Rom pour démarrer un système d'exploitation.

UEFI 2.0 date de 2006. Pour les PC grand public, les grands constructeurs ont attendu à ce que Microsoft le rende obligatoire en 2012, pour le programme de certification de Windows 8. La majorité des cartes mères proposaient **l'UEFI** en 2010 (mais par défaut, elles étaient configurées en mode **BIOS-CMS**)

BIOS Fonctionnement:

Le **BIOS** (Basic Input Output System) est le **tout premier programme** qui est exécuté lorsque vous allumez votre ordinateur. Le **BIOS** va charger tous les périphériques de base, effectuer un test du système – le **POST** (Power-On Self-Test) – puis il **exécute le code de démarrage** du premier périphérique de votre liste de démarrage (Boot Priority).

Si votre liste de démarrage commence par le disque dur où est installé Windows, le **BIOS** va alors exécuter le **code de démarrage** du disque dur : les 446 octets réservés à l'intérieur de la **MBR** (Master Boot Record).

A quoi ressemble un **disque dur** utilisant le **MBR** et sur lequel on installe **Windows** ? Le schéma ci-dessous vous donnera un aperçu minima de la structure du disque dur.

Par défaut, le programme d'installation de Windows crée une **partition** système et une **partition Windows**.

sque 0	
Partition principale	Partition principale
SYSTÈME	WINDOWS



UEFI Fonctionnement:

L'**UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface) est le **remplaçant du BIOS**. L'UEFI permet notamment:

- La gestion des disques de plus de 2,2To
- La prise en charge de fonctionnalités réseaux
- La gestion des architectures 64bits
- Un démarrage <u>plus rapide</u> de l'ordinateur

L'UEFI permet de lire les tables de partition aussi bien que les fichiers systèmes contrairement au BIOS. Depuis la version 2.3.1, l'UEFI intègre une fonctionnalité **Secure Boot** n'autorisant le démarrage qu'aux systèmes d'exploitation reconnus. Cette fonctionnalité vise à interdire le démarrage d'un système d'exploitation corrompu notamment par un virus ou un rootkit.

<u>L'UEFI ne lance aucun code de démarrage</u>, mais il lance des **applications** stockées dans une partition spéciale – présente dans la table de partitions – appelée « **EFI SYSTEM PARTITION** ». Parmi ces applications, on peut trouver un chargeur de système d'exploitation, un utilitaire de tests de mémoire ou bien des outils de restauration.

Pour **démarrer un système d'exploitation UEFI**, le standard UEFI exige que votre disque dur utilise la <u>table de partitionnement GPT</u> (GUID Partition Table).

N.B: L'UEFI peut aussi démarrer sur un disque dur utilisant la table de partitionnement MBR mais cette rétro-compatibilité implique de désactiver l'UEFI et d'émuler un BIOS traditionnel (via l'option *CSM*). Dès lors, vous ne bénéficiez plus des nouveaux avantages qu'offre l'UEFI.

Lorsque vous installez la **version UEFI de Windows**, le programme d'installation de Windows crée donc 3 partitions, une **partition système EFI** (Extensible Firmware Interface System Partition), une **partition MSR** (Microsoft Reserved Partition) et une partition Windows principale.



Description	ID de partition	Taille	Type de partition	Format	Lettre de lecteur
Partition système EFI	1	100 Mo	EFI	FAT32	Aucune
Partition MSR (Microsoft Reserved)	2	128 Mo	MSR	Aucun	Aucune
Windows	3	Reste du disque	Principale	NTFS	С

EFI et MSR n'ont pas de lecteur logique associés

MSR n'apparaît même pas dans les partitions présentes via l'interface



Volumo			Dice	ocition	Tune	Surtàm	a da fichiar	c Ctatut	
Volume			C:	Usition	Туре	Systeme	e de richier	S Statut	The later of the
			Simp	ne	De base	INTES		Sain (Den	narrer, Fichier d e
- (Disque 0 partiti	ion 2)		Simp	ie .	De base	NITTO		Sain (Part	ition du systeme
Récupération			Simp	le	De base	NTES		Sain (Part	tition OEM)
- Disque 0									
De base	Récupéra	tion				(C:)			
223,56 Go	499 Mo N	TFS		99 Mo		222,97	Go NTFS		
En ligne	Sain (Parti	ition OE	EM)	Sain (F	Partition (Sain (D)émarrer, F	ichier d'éch	ange, Vidage sui
									~
CD-ROM 0		Propriétés de : KINGSTON SA400S37240G X							
DVD (D:)					Velume	Dil i		4, .	
		Gene	ral St	trategies	volumes	Pilote	Details	Evenements	
Aucun média		- Inf	formati	ons sur le	e disaue —				
		D	sque :		Dis	que u			
		Т	/pe :		De	base			
		É	at :		En	ligne			
		Ту	/pe de	partition	: Tal	ole de part	ition GUID	(GPT)	
Non alloué 📕 P	Partition pri	Ca	apacité	:	228	3921 Mo			_

Activation CSM ou Legacy

Le CSM (Compatibility Support Module) est un composant qui permet d'émuler un BIOS traditionnel, permettant ainsi d'installer des systèmes d'exploitation non compatibles UEFI. (Windows 32 bits). En activant cette option, l'UEFI sera désactivé. Il faut modifier le champ *Boot Mode* et mettre la valeur CSM Boot ou Legacy Boot. L'option peut consister à mettre le Boot UEFI sur Disabled. Par exemple on ira dans

Bios Features / Boot Mode option / UEFI Only

Ou conjointement sur les vieux bios

Bios Features / Windows 8 features / Other OS

M.I.T.	System Information	BIOS Features	Peripher.
.imit CPUID Max Execute Disable Intel Virtualiz Intel TXT(LT) S VT-d	imum Bit ation Technology upport		Disabled Enabled Enabled Disabled Enabled
Windows 8 Featu	ires		Other OS
Network stack			Enabled

Bios Features / CSM support / Always

M.I.T.	System Information	BIOS Features	Peri
			D: 11-
imit CPUID Maxi	INUM		Disabled
xecute Disable	xecute Disable Bit		
intel Virtualiza		Enabled	
Intel TXT (LT) S	upport		Disabled
VT-d		Contraction in the second	Enabled
Windows 8 Featu	res	CSM S	upport
CSM Support			
Network stack		Alw	ays
Ipu4 PXE Suppor	t	Neu	ver



Activation UEFI

Sur un bios permettant les 2 modes, cela s'obtient en désactivant le **CSM** (**Compatibility Support Module**) qui est un composant qui permet d'**émuler un BIOS traditionnel**, Par exemple sur une CM on ira dans

Bios Features / Boot Mode option / UEFI Only

Ou conjointement sur les vieux bios

Bios Features / Windows 8 features / Windows 8

Bios Features / CSM support / Never

A partir de là, pour booter, il faudra un **HD** partionné en **GPT**, et les périphériques de boot devront être choisit dans une liste **UEFI** uniquement

Carte réseau – PXE

Il faut demander d'activer la stack réseau UEFI par exemple dans

Bios Features / Network stack / Enable

Et (selon)

Bios Features / IPV4 PXE support / Enable

Bios Features / IPV6 PXE support / Enable

мтт	Susten Tuferretter		
	system information	BIUS Features	Peripl
Limit COULD Maximum			
LIMIC CIOID HAXIMUM			Disabled
Execute Disable Bit			Enabled
Intel Virtualization	n Technology		Enabled
Intel TXT(LT) Suppo	rt		Disabled
UT –d			Enabled
Windows 8 Features			Windows 8
CSM Support			Never
Network stack			Enabled
Ipv4 PXE Support			Enabled
Ipv6 PXE Support			Disabled

Msinfo32.exe : savoir si on utilise un BIOS ou un UEFI

en invite de commande rapidement cela donne

Normations système		
Fichier Edition Affichage ?		
Résumé système Composants Environnement logiciel	Élément Nom du système d'exploitation Version Autre description du système d Fabricant du système d'exploit Ordinateur Fabricant Modèle Type Référence (SKU) du système Processeur Version du BIOS/Date Version du BIOS/Date Version du contrôleur embarqué <mark>Mode BIOS</mark> Fabricant de la carte de base	Valeur Microsoft Windows 10 Professionnel 10.0.17763 Numéro 17763 Non disponible Microsoft Corporation DESKTOP-UAAS6NH Gigabyte Technology Co., Ltd. 885M-D3H PC à base de x64 To be filled by O.E.M. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 3 American Megatrends Inc. F15, 20/08/2015 2.7 255.255 UEFI Gigabyte Technology Co., Ltd.



Table de partitionnement

Une **table de partitionnement** est stockée sur un disque dur et contient les informations nécessaires pour **diviser un disque dur en partitions**. Il existe plusieurs modèles de table de partitionnement comme celle contenue dans le **MBR** (Master Boot Record) ou le **GPT** (GUID Partition Table).

Depuis que le **BIOS** existe, nos disques durs utilisent la **table de partitions MBR** (Master Boot Record). L'**UEFI**, le remplaçant du BIOS, exige l'utilisation d'une nouvelle **table de partitionnement** : le **GPT** (GUID Partition Table).

MBR	GPT
Ancienne table de partitions	Nouvelle table de partitions
Lecture : toutes les versions de Windows	Lecture : Windows Vista, 7, 8 et 10
Démarrage : toutes les versions de Windows	Démarrage : uniquement les versions 64 bits de Windows Vista , 7 , 8 et 10
Jusqu'à 4 partitions primaires (ou 3 partitions primaires + 1 partition étendue permettant d'aller jusqu'à 128 partitions logiques)	Jusqu'à 128 partitions primaires
2 To maximum par partition	256 To maximum par partition

Partition MBR

Le MBR (Master Boot Record) est le premier secteur d'un disque dur.

Si la liste de démarrage de votre PC commence par un disque dur, le **BIOS** va donc exécuter le **MBR** (Master Boot Record) de ce disque dur. Le **MBR** contient la **table de partitions** et une **routine d'amorçage** permettant de charger le système d'exploitation ou le chargeur d'amorçage (**bootloader**).

Le MBR est compatible avec tous les systèmes d'exploitation 32bits et 64 bits.

Le MBR possède néanmoins des limitations :

- 4 partitions maximum de maxi 2,2 To (2 200Go)
- Impossible de démarrer un disque dur MBR avec un système UEFI





Les limitations actuelles du **MBR** ont poussé les fabricants à se tourner vers une **nouvelle table de partitionnement** plus performante, introduite par Intel : le **GPT**. Le GPT est d'ailleurs le **standard de l'UEFI**, le remplaçant du BIOS.

Partition GPT

Le GPT (GUID Partition Table) est un nouveau standard pour décrire la table de partitionnement d'un disque dur,

Le GPT fait partie du standard UEFI, c'est-à-dire qu'un système d'exploitation UEFI ne peut <u>démarrer que sur un disque dur</u> utilisant une table de partitions GPT. Un BIOS traditionnel ne peut démarrer sur un disque dur GPT.

contrairement au **MBR**, le **GPT** ne contient pas de code d'amorçage.

L'UEFI+GPT fonctionne différemment : l'UEFI charge directement le chargeur d'amorçage (bootloader) du système d'exploitation, enregistré sous la forme d'un fichier .efi sur la partition EFI du disque GPT.

- Par exemple, Windows Boot Manager (le bootloader de Windows) est situé dans le répertoire \EFI\Microsoft\Boot sous le nom « bootmgfw.efi »
- Un lecteur GPT peut comporter jusqu'à 128 partitions de maxi 256 To.





GUID Partition Table Scheme

Disque MBR ou GPT ...

Dans les **Outils d'administration / Gestion de l'ordinateur et Gestion des disques** dans la colonne de gauche, Clic droit **Propriétés** sur le disque dur dont vous souhaitez connaitre la table de partitionnement.

Dans l'onglet Volumes la valeur en face de Type de partition est marqué Table de partition GUID (GPT) ou Secteur de démarrage principal,

Propriétés de : MAXTOR STM3	250310AS ATA Device	Proprié	tés de : MAXI	OR STM	325031	0AS ATA Device	
Général Stratégies Volumes Pilote	Détails Événements	Général	Stratégies Volum	es Pliote	Détails	Événements	
Les volumes contenus sur le disque sont	listés ci-dessous.	Les volu	mes contenus sur	e disque so	nt listés ci-	dessous.	
Disque : Disque 0		Disque :	Disque : Disque 0				
Type : De base		Type :	De	base			
État : En ligne		État :	Er	ligne			
Type de partition : Table de partit	ion GUID (GPT)	Type de	partition : Se	cteur de dé	marrage pr	incipal	
Capacité : 238474 Mo		Capacité	é: 23	8474 Mo			
Espace non alloué : 1 Mo		Espace	non alloué : 1	lo			
Espace réservé : 0 Mo		Espace	réservé ; 0	lo			
Volumes :		Volumes					
Volume	Capacité	Volume	e			Capacité	
	238373 Mo 100 Mo	œ OS œ Ré	i (C:) servé au système			238373 Mo 100 Mo	
	<u>P</u> ropriétés					Propriétés	
	OK Annuler	-				OK Annuler	



FAQ GPT - MBR

Toutes les versions depuis Seven Windows 64 bits peuvent lire, écrire et booter sur un disque dur MBR

Un système UEFI ne peut démarrer que sur un disque dur utilisant la table de partitions GPT. Une version UEFI de Windows reconnait parfaitement un disque dur MBR, vous pouvez modifier ou supprimer vos fichiers comme d'habitude.

Quelle est le nombre limite de partitions sur un disque dur GPT ?

128 partitions maximum sur Windows.

Quelle est la taille limite d'une partition sur un disque dur GPT ?

256 To par partition sur Windows.

Quelles versions de Windows peuvent lire le contenu d'un disque dur GPT?

Toutes les versions 32 bits et 64 bits de Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et la version 64 bits de Windows XP.

Peut-on avoir à la fois un disque dur MBR et GPT sur un même système ?

Oui, vous devez pour cela posséder un Windows supportant le format GPT et démarrez votre ordinateur sur un disque dur GPT.

Peut-on convertir un disque dur MBR en GPT et inversement ?

Oui /Non, il faut que votre disque dur soit vide : il faut supprimer toutes les données et toutes les partitions de votre disque dur. Une exception avec un disque système MBR à convertir en GPT avec **mbr2gpt**

Convertir un disque GPT en MBR – diskpart

S'il faut **convertir le disque dur GPT en MBR** Cela entrainera la <u>perte totale</u> <u>des données sur le disque</u>

Diskpart va nous permettre de convertir notre disque dur en MBR.

- Listez les disques par : list disk.
- Sélectionnez le disque dur que vous souhaitez convertir en MBR en tapant : select disk # (# c'est le numéro de votre disque)
- Saisissez la commande clean pour effacer toutes les partitions et toutes les données de votre disque dur. Votre disque dur sera vidé en laissant Espace non alloué.
- Tapez ensuite convert mbr pour convertir votre disque dur en MBR.
- Quittez diskpart en tapant **exit**

Convertir un disque MBR système en GPT – mbr2gpt (10 – 1703)

Il est possible de convertir une partition MBR en GPT sans réinstaller Windows.

Depuis	Windows	10	1703, l'u [.]	tilitaire	MBR20	GPT	ssd-os-systen	ne (C:) →	Windows >	System32
peut	convertir	un	disque	sans	perte	de	^	Nom		^
donne	es.							<u>а</u> мр	AndiaManage	r dll

MBMediaManager.dll
MBR2GPT.EXE



Get-disk – liste des types de disques présents

en **powerschell** rapidement cela donne

pour des disques en MBR

PS C:∖l	S C:\Users\Administrateur> <mark>get-disk</mark>						
Number	Friendly Name	Serial Number	HealthStatus	OperationalStatus T	otal Size	Partition Style	
		E0026076042E21DA	Hoalthy	Online	447 12 CP	MDD	
1	KINGSTON S	50026B77839F3E91	Healthy	Online	223.57 GB	MBR	

Mais aussi pour des disques en GPT

PS C:∖	S C:\Windows\system32> Get-Disk					
Number	Friendly Name Serial Number	HealthStatus	OperationalStatus	Total Size Partition Style		
0	KINGSTON S 50026B77839F3E8D	Healthy	Online	223.57 GB GPT		

BIOS UEFI +Partition GPT = VM de type 2

Si on veut descendre une image avec un système de disque **GPT**, il faut que cela soit une **VM** de **type 2**

Choisissez la génération de cet ordinateur virtuel.
O Génération 1
Cette génération d'ordinateurs virtuels prend en charge des systèmes d'exploitation invités 32 bits et 64 bits. Elle fournit le matériel virtuel disponible dans toutes les versions précédentes d'Hyper-V.
Génération 2
Cette génération d'ordinateurs virtuels prend en charge des fonctionnalités de virtualisation plus récentes. Dotée d'un microprogramme UEFI, elle nécessite la prise en charge d'un système d'exploitation invité 64 bits.
\bigwedge Une fois l'ordinateur virtuel créé, v us ne pouvez plus modifier sa génération.



BIOS + MBR + programme amorçage

Si la liste de démarrage de votre PC commence par un disque dur, le **BIOS** va donc exécuter le **MBR** (Master Boot Record) de ce disque dur. Le **MBR** contient la **table de partitions** et une **routine d'amorçage** permettant de charger le système d'exploitation ou le chargeur d'amorçage (**bootloader**).

UEFI + partition Efi fichier + xxx.efi

alors Windows Boot Manager (le bootloader de Windows) est situé dans le répertoire \EFI\Microsoft\Boot sous le nom « bootmgfw.efi

Séquence de Boot

Sur un PC et un BIOS standard ou EFI, la séquence d'amorçage sera

Mise sous tension « Séquence POST »

Si **Bios** lecture du programme d'amorçage ILL contenu dans la MBR permettant de savoir où se trouve le fichier **Bootmgr**

Si UEFI, alors Windows Boot Manager (le bootloader de Windows) est situé dans le répertoire \EFI\Microsoft\Boot sous le nom « bootmgfw.efi »

Bootmgr

décode le magasin en **\Boot\Bootstat.dat**

Winload.exe

(crée l'environnement d'execution pour Windows11/10/7)

Détection hard HAL

(**F8**)

Appels drivers

Multi-Boot 10-Seven (bootmgr) - XP (ntldr) :

Sur un PC avec un BIOS ou EFI, la séquence d'amorçage Multi-Boot 10/7-XP

Mise sous tension « Séquence POST »

Bootmgr

décode les entrées du magasin en \Boot\Bootstat.dat

	si win 10/7	si and	cienne génération
	Winload.exe		Ntldr
	(crée l'environnement)		Boot.ini
	(d'execution pour 11-10-SEVEN)		(choix lignes ARC)
			Ntdetect.com
	Détection hard		Détection hard
	HAL		HAL
	, (F8)		F8 +profils matériel
ре	els drivers	Арре	els drivers

Ke I

Ap

Ce qui au final, avec les outils de récupération 10/Seven et de diagnostic mémoire, pourrait donner le schéma suivant :



Rappel Boot XP & ntldr:

Depuis Windows NT, windows installe son secteur d'amorçage et quelques fichiers cachés sur la **Partition Principale Active** mais autorise l'installation de son répertoire **\WINNT** ailleurs. Le programme de Boot, identifie la partition active, charge le secteur de boot inscrit dans la MBR et lance le programme de boot qu'il contient. Ces programmes étaient :

pour DOS :	IO.SYS et MSDOS.SYS (ou IBMCOM)
pour Window 95/98 :	IO.SYS et MSDOS.SYS (fichier texte config)
pour NT –2000 – XP :	NTLDR (="NT" Loader)

Donc le secteur de boot de la MBR charge le programme NT Loader (NTLDR). Ce dernier affiche un menu de sélection basé sur le fichier de configuration **BOOT.INI**. La structure de ce fichier texte est relativement simple. Les fichiers suivants sont copiés dans le répertoire racine de la partition principale active :

- Boot.ini fichier de menu de lancement NT-2000
- Ntldr fichier systeme NT-2000
- Ntdetect.com fichier systeme NT-2000
- Bootfont.bin police systeme pour affichage écran
- Ntbootdd.sys si vous disposez d'un disque SCSI qui n'est pas visible à partir de MS-DOS (non détecté par le BIOS)
- **Bootsect.dos** (si un autre système d'exploitation se trouvait sur votre ordinateur, image du secteur de boot)



Ces fichiers ne doivent en aucun cas être supprimés, car ils sont indispensables au démarrage de NT. Ces fichiers sont tous des fichiers système cachés, en lecture seule. Après la séquence **POST Power on Self Test**, que tous PC déroule, indépendamment du système qui peut être installé. Le **BIOS** du PC vérifie la présence du matériels, (mémoire, disque, périphériques) le périphérique de démarrage est localisé dans la MBR, et charge alors le programme lanceur

Sur une PC avec un BIOS, voici la séquence d'amorçage via Ntldr

Mise sous tension « Séquence POST »





Notion de Secure boot

Depuis la version 2.3.1, **l'UEFI** intègre une fonctionnalité **Secure Boot** n'autorisant le démarrage qu'aux systèmes d'exploitation reconnus. Cette fonctionnalité vise à interdire le démarrage d'un système d'exploitation corrompu notamment par un virus ou un rootkit.

En mode « lancement sécurisé » (**secure boot**), **l'UEFI** utilise un mécanisme de vérification par signatures numériques. Le micrologiciel interdit tout chargement de driver ou de noyau dont la signature ne correspondrait pas à celle gravée en ROM.

Vérifiable dans les Paramètres, Mises à Jour et Sécurité, Sécurité Windows, Sécurité de l'appareil



Sécurité du matériel standard non prise en charge.

En savoir plus

Activer Secure boot

Les prérequis sont les suivants :

- Bios UEFI activé (autrement dit CMS legacy désactivé)
- N.B : la la puce TPM n'est pas indispensable

Secure boot étant une fonctionnalité particulière, il faut l'activer en 2 temps, car une fois activé (1° temp), il faut lui indiquer ou sont les éléments / clés qu'il doit utiliser pour sécuriser le démarrage (2° temps)

Donc sur les vieux bios (pour être que ne mode UEFI, sans CMS)

Bios Features / Windows 8 features / Windows 8

Bios Features / CSM support / Never

Puis on va dans (1° temps)

Bios Features / Secure boot state / enabled

Et la on demande d'activer les defaults Security Key



M.I.T.	System Information	BIOS Features	Per i phe
Limit CPUID Maxi	mum		Disabled
Execute Disable	Bit		Fnahled
Intel Virtualiza	tion Technology		Enabled
Intel TXT (LT) Su	upport		Disabled
UT -d			Enabled
Windows 8 Featu	res		Windows 8
CSM Support			Never
Network stack			Enabled
Ipu4 PXE Suppor	t		Enabled
Ipv6 PXE Suppor	t		Disabled
Administrator 1	Password		
User Password			
System Mode st	ate	User	
Secure Boot st	ate	Enabled	

Et là on demande 1 mode personnalisé avec les defaults Security Key

Bios Features / Secure boot state / enabled

Bios Features / Secure boot mode / Custom

Bios Features / Key management/ manage all factory Keys



Désactiver Secure boot

Rendez-vous dans la configuration du BIOS UEFI en appuyant sur la touche

Bios Features / Key management/ Clear Secure Boot Keys



Objectif de TPM 1.2 ou 2.0

Rendez-vous dans **la configuration du BIOS UEFI** en appuyant sur la touche appropriée lors du démarrage de l'ordinateur (souvent associée au terme *BIOS Setup*). Le **Secure Boot**, est une fonctionnalité dont le but est de bloquer tout élément étranger au système (comme un autre système d'exploitation).

Chaque **BIOS UEFI** étant différent, il vous faut chercher le menu où se trouve cette option.

Sécu	rité Windows	
\leftarrow		
_		므 Sécurité des appareils
=		Sécurité intégrée à votre appareil.
ណ៍	Accueil	
0	Protection contre les virus et menaces	🗟 Isolation du noyau
8	Protection du compte	La sécurité basée sur la virtualisation est en cours d'exécution pour protéger les composants de base de votre appareil.
(p)	Pare-feu et protection du réseau	Détails de l'isolation du noyau
	Contrôle des applications et du navigateur	Processeur de sécurité
旦	Sécurité des appareils	Votre processeur de sécurité, appelé le module de plateforme sécurisée
\otimes	Performances et intégrité de l'appareil	(TPM), fournit un chiffrement supplémentaire pour votre appareil.
æ	Options de contrôle parental	Details du processeur de sécurité
		🖒 Démarrage sécurisé
		Le démarrage sécurisé est activé, ce qui empêche le chargement de logiciels malveillants au démarrage de votre appareil.
		En savoir plus

Activer TPM

Rendez-vous dans la configuration du BIOS UEFI en demandant

Désactiver TPM

Rendez-vous dans la configuration du BIOS UEFI en demandant

□ Sécurité des appareils

Sécurité intégrée à votre appareil.

😼 Isolation du noyau

La sécurité basée sur la virtualisation est en cours d'exécution pour protéger les composants de base de votre appareil.

Détails de l'isolation du noyau

Sécurité du matériel standard non prise en charge.

En savoir plus



ANNEXE 1 – CONFIG DE PARTITIONS DEPLOIEMENT VIA WDS

Objectif à atteindre 2 partitions MBR - BIOS

1 partition principale Active de 79 Giga – NTFS – C : nommée os-systeme

1 partition principale couvrant la fin du disque – NTFS - D : nommée data



On demandera d'installer la selection sur la partition 1

<WindowsDeploymentServices>

<ImageSelection>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>1</PartitionID>

</lnstallTo>

</ImageSelection>

</WindowsDeploymentServices>

Fichier de réponse

<DiskConfiguration>

<Disk wcm:action="add">

- <DiskID>0</DiskID>
- <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
- <CreatePartitions>

<CreatePartition wcm:action="add">

- <Order>1</Order>
- <Size>79000</Size>
 - <Type>Primary</Type>
- </CreatePartition>

<CreatePartition wcm:action="add">

<Order>2</Order>

- <Extend>true</Extend>
- <Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

</CreatePartitions>

Suivit de



<ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>os-systeme</Label> <Letter>C</Letter> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Letter>D</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> <Format>NTFS</Format> <Label>data</Label> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk> </DiskConfiguration> </component>



Objectif à atteindre 4-(5) partitions GPT - UEFI

1 partition principale de 99 Mega – FAT32- EFI – sans lecteur -pour EFI / ESP

1 partition non visible de 129 Mega – MSR (Microsoft System Reserved)

1 partition principale Active de XXX Giga – NTFS – C : nommée os-systeme

1 partition principale couvrant la fin du disque – NTFS - D : nommée data Et eventuellement

(1 partition principale de 499 Mega – NTFS - outils réparation WinRe)

- Disque 0			
De base 148,93 Go En ligno	100 Mo	os-syteme (C:) 77,15 Go NTFS	data (D:) 71,68 Go NTFS
En ligne	Sain (Part	Sain (Demarrer, Fichier d'ec	Sain (Partition de données c

Volume	Disposition	Туре	Système de fichiers	Statut
💻 (Disque 0 partition 1)	Simple	De base		Sain (Partition du système EFI)
🔐 Bluebirds (E:)	Simple	De base	CDFS	Sain (Partition principale)
📟 data (D:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Partition de données de base)
🚥 os-syteme (C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Démarrer, Fichier d'échange, Vic

Sur une installation a la main, avec partition pour WinRe

- Disgue 0			
De base 223,56 Go En ligne	Récupération 499 Mo NTFS Sain (Partition OEM)	99 Mo Sain (Partition ((C:) 222,97 Go NTFS Sain (Démarrer, Fichier d'échange, Vidage sur

On demandera d'installer la selection sur la partition 3 (ou 4 si WinRE)

<ImageSelection> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>3</PartitionID>

</InstallTo>

</ImageSelection>



Fichier de réponse

-
-

Suivit de

</CreatePartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>FAT32</Format> <Label>system</Label> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>3</Order> <PartitionID>3</PartitionID> <Letter>C</Letter> <Label>os-syteme</Label> <Format>NTFS</Format> </ModifyPartition>



<ModifyPartition wcm:action="add"> <Order>4</Order> <PartitionID>4</PartitionID> <Letter>D</Letter> <Label>data</Label> <Format>NTFS</Format> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> </Disk>

